
客户端接口
12V转5V电路
5V ->AVDD
5V ->VGH&VGL
电源管理电路
LCD接口电路
背光电路
RS232/TTL转换电路
电容触摸屏接口
电阻触摸屏接口
TF CARD
换成2.54间距排针
USB OTG
SPI flash
DEBUG
RESET
KEYS
蜂鸣器电路
CPU接口定义
液晶屏颜色线通过软件调整线序